

OBSAH

| | |
|---|----|
| ÚVODNÍ SLOVO AUTORA K I. VYDÁNÍ | 5 |
| ÚVODNÍ SLOVO AUTORA K II. VYDÁNÍ | 6 |
| ÚVODNÍ SLOVO AUTORA K III. VYDÁNÍ | 7 |
| ŠKODA 105/120 V ČÍSLECH | 9 |
| CO MÁ DRŽITEL AUTOMOBILU ŠKODA 105/120 VĚDĚT O SVÉM VOZE | 36 |
| Automobily Škoda 105/120 z hlediska aktivní bezpečnosti | 37 |
| Automobily Škoda 105/120 z hlediska pasivní bezpečnosti | 39 |
| ČÁST I. | 43 |
| Péče o automobil začíná jeho koupí | 44 |
| Ekonomická úvaha | 44 |
| Přejímání automobilu v prodejně | 45 |
| Garážování | 45 |
| Vybavení automobilu nářadím a náhradními díly | 47 |
| Co na automobil nepatří | 50 |
| Používání automobilu ŠKODA typové řady 105/120 | 51 |
| Hospodárný provoz | 51 |
| Hlavní zásady způsobu používání automobilu ŠKODA 105/120 | 53 |
| Záběh | 55 |
| Brzdění z hlediska bezpečnosti jízdy | 57 |
| Evidence nákladů na provoz | 60 |
| Co je to údržba | 61 |
| Zásady údržby | 64 |
| Evidence údržby | 65 |
| ČÁST II. | 71 |
| Nutné vysvětlení | 72 |
| Hnací agregát — skladba | 73 |
| Demontáž hnacího agregátu z automobilu | 73 |

| | |
|--|-----|
| Motor — skladba | 79 |
| Údržba motoru | 83 |
| Kontrola kompresních tlaků | 86 |
| Demontáž úplného motoru z automobilu | 88 |
| Demontáž a montáž hlavy válců | 89 |
| Ventily — oprava sedel, zabroušení ventilů nebo jejich výměna | 92 |
| Seřizování ventilové vůle | 98 |
| Výměna rozvodového řetězu a rozvodových kol | 101 |
| Klínový řemen — výměna, seřízení | 105 |
| Pružná lůžka motoru | 107 |
| Úplný tlumič výfuku | 108 |
| Chladicí systém a klimatizační soustava | 109 |
| Chladicí kapalina | 111 |
| Čerpadlo chladicí kapaliny | 113 |
| Chladič, větrák chladiče, termospínač a spojovací potrubí | 114 |
| Vyrovnávací nádoba chladicí kapaliny s uzávěrem | 119 |
| Termoregulátor | 120 |
| Topné a klimatizační zařízení | 122 |
| Jak zjistit skrytu netěsnost chladicího a topného systému | 124 |
| Palivový systém | 126 |
| Karburátor | 127 |
| Palivové čerpadlo a čistič paliva | 131 |
| Nádrž paliva | 133 |
| Ovládací ústrojí akcelerace | 135 |
| Elektrická zařízení | 143 |
| Akumulátor | 143 |
| Zapalovací okruh | 145 |
| Nabíjecí souprava — alternátor a regulátor napětí | 154 |
| Kabelová instalace, pojistky | 161 |
| Osvětlení | 163 |
| Přístroje, spínače, kontrolky | 172 |
| Měřič množství paliva | 173 |
| Náhon rychloměru | 174 |
| Houkačka | 175 |
| Stírací souprava | 175 |
| Ostřikovač čelního skla | 179 |
| Spojka | 180 |
| Demontáž spojky | 181 |

| | |
|---|-----|
| Výměna třecího obložení kotouče spojky | 182 |
| Montáž spojky | 184 |
| Seřizování vůle vypínacího ústrojí spojky | 188 |
| | |
| Převodovka | 189 |
| Řadicí páka s konzolou řazení | 191 |
| | |
| Zadní náprava | 193 |
| Stažení hlavy zadního kola (brzdového bubnu) | 193 |
| Výměna ložiska zadní polonápravy | 196 |
| Montáž hlavy zadního kola | 198 |
| Demontáž a montáž polonápravy | 198 |
| Výměna manžety zadní polonápravy | 200 |
| Demontáž a montáž pružného lůžka vzpěrného ramene | 201 |
| | |
| Přední náprava a řízení | 203 |
| Zjišťování nežádoucích vůlí na přední nápravě | 204 |
| Demontáž přední nápravy z vozu a zpětná montáž | 205 |
| Seřízení osové vůle rejdrového čepu | 206 |
| Výměna pouzder pro rejdrový čep | 207 |
| Montáž závěsných ramen | 216 |
| Demontáž a montáž hlavy předního kola | 219 |
| Řízení | 221 |
| Tlumič kmitů řízení | 226 |
| Postavení kol – geometrie | 228 |
| Měridlo sbíhavosti kol | 233 |
| Údržba přední nápravy | 235 |
| Volant, volantový hřídel a ložisko hřídele | 239 |
| | |
| Brzdové ústrojí a ovládací ústrojí spojky | 241 |
| Kotoučové brzdy | 242 |
| Bubnové brzdy zadních kol | 247 |
| Pracovní válec brzdy zadního kola | 250 |
| Pracovní válec spojky | 251 |
| Hlavní válce brzdy a spojky, pedály | 253 |
| Posilovač brzdného účinku | 254 |
| Tlakové potrubí brzdového a spojkového systému a nádobka zásobní brzdové kapaliny | 255 |
| Brzdová kapalina | 257 |
| Parkovací brzda | 258 |
| | |
| Odpružení vozu | 261 |
| Pružiny | 261 |

| | |
|--|------------|
| Stabilizátor | 264 |
| Tlumiče kmitů pérování | 264 |
| Oráfování | 266 |
| Pomůcka k uvolnění pneumatiky z ráfku | 268 |
| Karosérie | 270 |
| Nosná část karosérie (skelet) | 271 |
| Odnímatelné části okované karosérie | 272 |
| Mechanismy dveří a vík | 281 |
| Zasklávání čelního a zadního okna | 291 |
| Vnější výprava | 294 |
| Výprava interiéru | 299 |
| Bezpečnostní pásy | 305 |
| Antikorozní ochrana karosérie a podvozkových dílů | 306 |
| Sortiment barev podle ročníků výroby | 313 |
| ČÁST III. | 315 |
| Různé — zkušenosti, drobné rady | 316 |
| Sezónní příprava | 316 |
| Příprava na zimu | 317 |
| Drobné rady pro zimu i léto | 319 |
| Co ovlivňuje spouštění motoru v zimě | 322 |
| Co dělat v nebezpečí havárie | 324 |
| I v zimním období se dá jezdit bezpečně | 326 |
| Závěrem | 329 |