OBSAH KAPITOLY str.

I - Technické údaje 2

II - Přehled závad brzdové soustavy 4

III - Vzduchokapalinový posilovač s hlavním tandemovým brzdovým válcem 6

IV - Kompresor 129 9

V - Sdružený regulátor tlaku 123 16

VI - Vymontování a zamontování brzdového válečku 19

VII - Oprava brzdového válečku 20

VIII - Vymontování a zamontování štítu brzdy . . . 21

IX - Výměna brzdových hadic 22

X - Výměna brzdového obložení 23

XI - Omezovač brzdicího tlaku 24

XII - Seřízení brzdových čelistí 32

XIII - Ruční brzda 33

XIV - Odvzdušnění brzdových okruhů 38

XV - Použité speciální nářadí 40