

Obsah

Úvod	6	Řetěz a řetězové kolo – výměna	56
Anatomie motocyklu	8	Vystředění kol	58
Základní práce	14	Řízení a pérování	60
Řízení	16	Náročné práce	62
Seřizování vůlí	17	Čtyřdobý motor	64
Kapaliny – kontrola a doplňování	18	Údržba čtyřdobého motoru	67
Světla, žárovky a pojistky	20	Rozvodový řemen – výměna	69
Žárovky	22	Dvoudobý motor	70
Údržba baterie	23	Součásti dvoudobého motoru	72
Hnací řetěz	24	Zapalování	74
Demontáž kol	26	Předstih – kontrola a seřízení	76
Povolené šrouby a netěsnosti	28	Karburátor	78
Kontrola pneumatik	29	Údržba karburátoru	80
Pérování	30	Spojka	82
Seřízení pérování	32	Údržba spojky	84
Karosérie	34	Poruchy pérování	86
Mytí a čištění	36	Přední vidlice	88
Jednoduché servisní práce	38	Nepředvídatelné poruchy	90
Mazání	40	Elektrická instalace	92
Výměna oleje a olejového filtru	42	Poruchy v elektrické instalaci	94
Převodový olej	44	Problémy při startování	96
Vzduchový filtr	45	Pneumatiky a duše	98
Palivový systém – kontrola a čištění	46	Matice a šrouby	100
Zapalovací svíčky	47	Poškození karosérie	101
Brzdy	48		
Brzdy – kontrola a výměna	50	Plán údržby	102
Brzdová kapalina	52	Slovník	104
Mazání táhel	53	Rejstřík	108
Přenos hnací síly	54		

