

OBSAH

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE

1. Technické údaje	7
2. Popis motocyklu	11
3. Popis elektrického zařízení	13
4. Seznam nářadí	18
5. Zajištění nového stroje	18
6. Návod k obsluze	20
7. Čeho se nutno vyvarovat	24
8. Vysvětlení k údajům o max. rychlosti motocyklu	24

ÚDRŽBA

1. Čištění stroje	25
2. Mazání stroje	26
3. Seřizování brzd	32
4. Pneumatiky	33
5. Napínání řetězu	36
6. Spojka a její seřízení	38
7. Karburátor	39
8. Údržba elektrického zařízení	45
9. Dekarbonizace	50
10. Uložení motocyklu v zimním období	51

DEMONTÁŽ A MONTÁŽE BEZ SPECIÁLNÍHO NÁŘADÍ

1. Vyjmutí předního kola	52
2. Vyjmutí zadního kola	52
3. Sejmutí krytu řetězu a řetězu	52
4. Vyjmutí zadního řetězového kola	56
5. Výměna kuličkových ložisek kol	56
6. Demontáž hlavy a válce	57
7. Výměna pístních kroužků	58
8. Vyjmutí karburátoru	59
9. Demontáž spojky	60
10. Demontáž světlometu	60
11. Demontáž hlavy řízení a ramene vidlice	61
12. Řídítka — otočná rukojeť	63
13. Sejmutí sedla	63
14. Demontáž nádrže na palivo	64
15. Sejmutí schránek a krytů	64
16. Demontáž zadního pérování	65
17. Demontáž zadní kyvné vidlice	65
18. Vyjmutí baterie	66
19. Demontáž spínací skříňky	66
20. Vyjmutí motoru z rámu	67
21. Sejmutí pravého a levého víka motoru	68

TABULKA PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ

POPIS ČINNOSTI DVOUDOBÉHO MOTORU