

Obsah

Úvodní kapitoly

Úvod	7
Představujeme	7
Rozměry a hmotnosti	8
Výměna kol	8
Nákup náhradních dílů a identifikační čísla vozidla	10
Bezpečnost především!	10
Všeobecné pokyny	11
Náradí a vybavení	13
Nouzové startování motoru z jiné baterie	16
Převody jednotek	17
Tabulky poruch	18
Kontroly důležitých celků vozidla	24

Kapitola 1 Běžná údržba a opravy 28

Maziva, kapaliny a náplně	30
Plán údržby	31
Údržbářské práce	36

Kapitola 2 Motor 50

Část A: Opravy prováděné ve vozidle	53
Část B: Demontáž a generální oprava motoru	68

Kapitola 3 Chlazení motoru, topení a větrání 87

Kapitola 4 Palivová a výfuková soustava 97

Kapitola 5 Zapalování 135

Kapitola 6 Spojka 143

Kapitola 7 Převodovka 148

Kapitola 8 Hnací hřídele kol 156

Kapitola 9 Brzdy 161

Kapitola 10 Pérování a řízení 185

Kapitola 11 Karosérie 207

Kapitola 12 Elektrická instalace 224

Schémata zapojení 248