

Obsah

1. Úvod	5
2. Základní nastavení SEMA SW	6
2.1 Seznámení se software SEMA na webu, stažení	6
2.2 Základní pohyb v rozhraní SEMA SW	7
2.3 Obsluha a základní nastavení	9
2.4 Popis horního panelu č. 5	10
3. Zadávání podlaží	11
3.1 Správce podlaží	11
3.2 Příklad zadání nového podlaží	12
3.3 Import do SEMA SW	13
4. Stěny	14
4.1 Stěna	14
4.2 Stěna – úprava dat dle vlastního zadání	15
4.3 Stěna – kreslení	17
4.4 Stěna – Okno, Dveře	18
4.5 Stěna – rohy a kouty – nastavení	21
4.6 Stěna – Makra konstrukce rámu	22
4.7 Priority, typ řezu, funkce	24
4.8 Stěna => T – spoj	26
4.9 Stěna – Místnost	28
5. Stropy	29
5.1 Vytvoření stropu	29
5.2 Volný tvar stropu	30
5.3 Dřevěné prvky stropu	30
5.4 Otvor ve stropě	32
5.5 Výměna	32
6. Střecha	33
6.1 Vyšetření střechy	34
6.2 Krov	34
6.3 Přenesení materiálu do výpisů	35
6.4 Aktuální nastavení zobrazení	35
7. Nastavení stránky, tisk	35
8. Závěr	36
9. Seznam obrázků	37