

Obsah

Úvod	11
Stručné informace o vozidle	12
Celkový pohled na palubní desku	12
Provedení karoserie	13
Identifikační štítky a údaje	13
Datový štítek	14
Obsluha vozidla	14
Klíče	14
Klíč se světlem*	15
Výměna baterie a žárovky v klíči	15
Dveře	15
Dětská pojistka	16
Výklopná zád'	16
Kapota motoru	17
Centrální zamykání*	18
Výklopná zád'	19
Nouzové otevírání víčka palivové nádrže	19
Okna	20
Mechanické ovládání	20
Elektrické ovládání *	20
Zpětná zrcátka	21
Vnitřní zpětné zrcátko	21
Mechanicky nastavitelná vnější zrcátka	22
Elektricky nastavitelná vnější zrcátka	22
Vyhřívání zrcátek	22
Bezpečnostní pásy	23
Tříbodové bezpečnostní pásy	23
Nastavení výšky pásu*	24
Pánevní pás	25
Všeobecné pokyny	25
Držáky pásů*	25
Přední sedadla	26
Vyhřívání sedadel*	28
Zadní sedadla a zavazadlový prostor	28
Sklopení zadního sedadla	28
Zpětné sklopení zadního sedadla	28

Opěrky hlavy	29
Nastavení výšky	29
Demontáž a montáž	29
Polička nad zavazadlovým prostorem	30
Nakládání zavazadlového prostoru	30
Střešní nosič zavazadel	31
Pedály	31
Ruční brzda	32
Řadicí páka	32
Zařazení zpátečky	33
Zařazení stupně „E“, resp. 5. rychlostního stupně	33
Automatická převodovka*	33
Kick - down	36
Pokyny k jízdě s automatickou převodovkou	36
Startování motoru	36
Volba jízdního režimu	36
Rozjezd	37
Zastavení	37
Parkování	37
Roztlačování	37
Vlečení	37
Spínací skříňka	38
Startování motoru	39
Všeobecné pokyny	39
Zážehové motory s karburátorem	40
Zážehové motory se vstřikováním paliva	41
Vznětové motory	41
Vypínání motoru	42
Kontrolky na přístrojové desce	43
Analogové (ručičkové) ukazatele	47
Tachometr	47
Celkové a denní počítadlo kilometrů	48
Otáčkoměr*	48
Hodiny*	48
Analogové (ručičkové) hodiny	48
Digitální hodiny	48
Ukazatel teploty chladicí kapaliny	49
Ukazatel stavu paliva	50
Multifunkční ukazatel*	50

Digitální ukazatele*	54
Tachometr	55
Otáčkoměr	55
Teplota chladicí kapaliny / stav chladicí kapaliny	55
Počítadlo kilometrů	56
Denní čas (hodiny)	56
Zásoba paliva	57
Multifunkční ukazatel	57
Kontrolky	58
Spínače	59
Spínač světel	59
Regulace sklonu světlometů*	59
Výstražná světla	60
Vyhřívání zadního skla	60
Mlhová světla*	60
Spínač vyhřívání sedadel*	61
Zvuková houkačka	61
Volantový přepínač	62
Směrová světla	62
Přepínání dálkových a tlumených světel	62
Světelná houkačka	62
Parkovací (obrysová) světla	63
Stírače a ostřikovače (volantový přepínač)	63
Přední stírače a ostřikovače	63
Zadní stírač a ostřikovač	64
Ostřikovače světlometů*	64
Vytápění a větrání	65
Ovládací prvky	65
Rozmrazování čelního skla a bočních skel	66
Odmlžování čelního skla a bočních skel	66
Nejrychlejší vyhřátí vozidla	67
Pohodlné vytápění vozidla	67
Větrání	67
Střešní okno*	68
Sluneční clony	69
Přihrádky	69
Vnitřní osvětlení	70
Stropní osvětlení	70
Osvětlení zamykatelné přihrádky*	71
Osvětlení zavazadlového prostoru*	71

Držák mincí	71
Popelník	72
Styl ježdění	73
Prvních 1500 km	73
Prvních 1 000 km	74
Od 1 000 do 1 500 km	74
Po záběhu	74
Bezpečná jízda	75
Ekologická a hospodárná jízda	76
Provoz vozidla	78
Péče o vozidlo	78
Mytí vozidla	78
Péče o lak	80
Čištění oken	81
Péče o plastové díly	81
Péče o gumová těsnění	81
Čištění bezpečnostních pásů	81
Péče o čalounění	82
Péče o disky kol z lehké slitiny	83
Čištění a konzervace motorového prostoru	83
Konzervace spodku vozidla	84
Pohonné hmoty	84
Zážehové motory s katalyzátorem	84
Zážehové motory bez katalyzátoru	85
Vznětové motory	86
Čerpání pohonných hmot	87
Motorový prostor	88
Motorový olej	89
Viskozita a firemní specifikace VW	89
Kontrola stavu oleje	91
Doplňování oleje	92
Výměna oleje	92
Zážehové motory	92
Vznětové motory	92
Převodový olej	93
Viskozita a výkonnostní klasifikace	93
Manuální převodovka, diferenciál	93
Automatická převodovka, diferenciál	93

Kontrola stavu oleje	93
Manuální převodovka	93
Automatická převodovka	93
Výměna oleje	94
Manuální převodovka	94
Automatická převodovka	94
Posilovač řízení*	95
Vzduchový filtr	96
Palivový filtr	96
Chladicí systém	96
Kontrola stavu chladicí kapaliny	97
Únik chladicí kapaliny	97
Doplnění chladicí kapaliny	98
Zimní provoz	99
Ventilátor u chladiče	99
Brzdová soustava	99
Nádržka brzdové kapaliny	100
Kontrola stavu brzdové kapaliny	100
Výměna brzdové kapaliny	100
Baterie	101
Kontrola stavu elektrolytu	102
Rozvodový řemen	102
Klínový řemen alternátoru	102
Zapalovací svíčky	103
Ostřikovače	103
Plnění nádržky ostřikovačů	103
Nastavení trysek ostřikovačů	104
Stírače	104
Výměna stírací lišty	105
Kola a pneumatiky	105
Tlak v pneumatikách	105
Vyvážení kol	106
Záměna kol	106
Výměna kol a pneumatik	106
Typové označení pneumatik	107
Rychlostní kategorie pneumatik	107
Sněhové řetězy	108
Příslušenství, úpravy a výměny dílů	108

Svépomoc a drobné opravy	109
Lékárnička a varovný trojúhelník	109
Sada náradí a rezervní kolo	109
Výměna kola	109
Pojistky	110
Výměna pojistek	110
Tabulka pojistek (vozidla vyrobená do července 1988)	112
Přídavné pojistky v samostatném úchytu na horní straně pojistkové skříňky	112
Tabulka pojistek (vozidlo vyrobené od srpna 1988)	113
Kontrola a výměna zapalovacích svíček	113
Výměna žárovek	115
Seřízení světlometů	119
Polepení světlometů	119
Montáž rádia	120
Nouzové startování motoru	120
Vlečení a roztahování	122
Všeobecná upozornění	122
Vlečení vozidel s automatickou převodovkou	123
Technické údaje	124
Karoserie	124
Motor	124
Spotřeba paliva	126
Jízdní výkony	127
Zapalovací svíčky	128
Klínové řemeny	129
Kola a pneumatiky	130
Tlak pneumatik	131
Hmotnosti	132
Provozní náplně	134
Rozměry	134
Adresy servisů a prodejen VW	135