

OBSAH

Předmluva	5
Montér ústředního vytápění	7
Odjezd na montáž	10
Předběžné práce	14
Postup montážních prací	17
Sopouchy	21
Montáž článkových kotlů	33
Připojení výstroje teplovodních kotlů	38
Připojení výstroje nízkotlakých parních kotlů	44
Montáž automatických kotlů (kotlů Praga)	50
Poruchy v provozu kotlů	53
Montáž potrubí	55
Přípojky	71
Expansní potrubí	80
Teplovodní vytápění s nuceným oběhem	84
Vytápění horkou vodou	91
Parní potrubí	92
Dálková potrubí	101
Přečerpávání kondensátu	105
Svařování	110
Otopná tělesa	124
Montáž sálavého vytápění	131
Příčiny nedostatečného vytápěcího výkonu otopných parních těles	135
Příčiny nedostatečného vytápěcího výkonu teplovodních otopných těles	142
Drobné opravy	161
Přerušení montáže a vícepráce	162
Zkušební vytápění	164
Zaregulování vytápěcího zařízení	168
Uvádění sálavé soustavy do provozu	171
Zkoušení vytápěcího zařízení	173
Předávání vytápěcího zařízení	177
Seznam tabulek	215