

Obsah:

Strana

»STOJEDENÁCTKA«	3	
PROHLÉDNEME SI »STOJEDENÁCTKU«	8	
Motor	9	— 13
Mazání motoru	14	— 16
Chlazení motoru	17	— 18
Čištění nassávaného vzduchu	18	
Doprava a čištění paliva	19	— 25
Vstřikovací čerpadla	26	— 33
Vstřikovací trysky	33	— 34
Spouštěč	35	
Dynamo	36	
Spojka	37	— 39
Převodovka	39	— 45
Přídavné převody	45	— 46
Nápravy	46	— 47
Diferenciály	47	— 48
Přední náprava	48	— 54
Zadní nápravy	55	— 62
Spojovací hřídele	55	
Perování	63	
Kola a pneumatiky	63	— 64
Podvozek	64	— 66
Řízení	66	— 68
Vzduchotlakové nožní brzdy	68	— 70
Kompresor	70	— 72
Plnič pneumatik	72	— 74
Vyrovnávač tlaku	74	— 76
Hlavní brzdič	76	— 79
Brzdič přívěsu	80	— 84
Spojovací hlavice	84	— 85
Brzdové válce	85	
Dvojitý tlakoměr	85	
Ruční brzda	85	— 86
Závěs pro vlečný vůz	86	— 87
Palivová nádrž	86	— 87
Výfukové potrubí	88	
Kabina řidiče	88	— 89
Valníková karoserie	90	
Vyklápěcí karoserie	90	— 97
Umístění náradí a výstroje	97	
Elektrická zařízení vozu	98	
Akumulátorové baterie	98	
Osvětlovací zařízení	98	— 99
Pomocná zařízení	100	— 101
Přístrojová deska	102	
Ovládací pedály a páky	102	— 105
Pedály	105	
Ruční páky	106	— 107
PŘÍPRAVA K JÍZDĚ	108	— 110

	Strana
DOPLŇOVÁNÍ PALIVA...	111 — 112
SPOUŠTĚNÍ MOTORU...	113 — 114
DŘÍVE NEŽ ODJEDETE...	
(řazení rychlostí »nahoru«, řazení »dolů«, řazení přídavných převodů, zapínání předního náhonu, uzavírání diferenciálů, nejvyšší rychlost jízdy, brzdění, jízda v terénu, jízda na svahu, kontrola při jízdě)	115 — 123
ZASTAVOVÁNÍ...	124 — 125
JÍZDA S VLEČNÝM VOZEM...	
(připojení vlečného vozu, připojení brzd a osvětlení, odpojení vlečného vozu)	126
Jízda ve vleku	131
PROVOZ V ZIMĚ...	
(výměna oleje v motoru, garážování, udržování baterií, tankování, spouštění motoru, brzdění, ošetřování brzd v zimě)	132 — 137
VÝMĚNA KOL...	137 — 138
Huštění pneumatik	138
OBSLUHA HYDRAULICKÉHO VÝKLÁPĚCÍHO ZAŘÍZENÍ...	139
ZAJÍŽDĚNÍ NOVÉHO VOZU...	140 — 141
SPRÁVNÉ MAZÁNÍ SE VYPLATÍ...	142
Výměna oleje při zajíždění nového vozu	142 — 143
Výměna oleje při normálním provozu	143
Doplňování oleje	144
Umístění nalévacích a vypouštěcích otvorů	144 — 145
Plán mazání vozu TATRA-111	146 — 149
Tabulka mazadel, doporučených pro vozy TATRA-111	150
JEN DOBŘE OŠETŘOVANÝ VŮZ JE POMOCNÍKEM SPOLEHLIVÝM...	
(pravidelná péče po ujetí 300 — 1.000 — 2.000 — 5.000 — 10.000 a 30.000 km)	161 — 162
DLE POTŘEBY SE PROVÁDÍ...	163
1. Seřízení spojky	163
2. Odvzdušnění jemného čističe paliva	163 — 164
3. Odvzdušnění vstřikovacích čerpadel	164 — 165
4. Čištění a výměna trysek	165 — 166
5. Seřízení vstřikovacích čerpadel	166 — 167
6. Kontrola potrubí vzduchotlakových brzd	167
7. Udržování hlavního brzdiče	167 — 168
8. Udržování vyrovnávače tlaku	168
Různé pokyny	168 — 169
»STOJEDENÁCTKA« V ČÍSLECH...	170 — 176
VÍTE, CO MŮŽETE NALOŽIT?	
(10 tun = ...)	177 — 178
NĚCO O PORUCHÁCH...	179
Tabulky poruch	180 — 186
Tabulky — poruchy vzduchotlakových brzd a jejich odstranění	187 — 188
Upozornění	189
SEZNAM VYOBRAZENÍ	190 — 191
Tabulka edičních dat	192