Obsah

Úvod 11
Stručné informace o vozidle 12
Provedení karoserie 12
Identifikační štítky a údaje 12
Celkový pohled na palubní 14
Obsluha vozidla 16
Klíče 16
Poplašné zařízení (alarm)* 16
Aktivace alarmu 16
Deaktivace alarmu 16
Vypnutí a zapnutí alarmu 17
Siréna alarmu s vlastním zdrojem energie 17
Dálkové ovládání centrálního zamykání* 18
Výměna baterie 19
Dveře 19
Dětská pojistka 19
Víko zavazadlového prostoru, výklopná záď 20
Kapota motoru 20
Centrální zamykání* 22
Ovládání centrálního zamykání z vnitřku vozidla* 22
Víko zavazadlového prostoru/výklopná záď 22
Okna 23
Mechanické ovládání 23
Elektrické ovládání* 23
Zpětná zrcátka 25
Konvexní a širokoúhlá (asférická) zrcátka 25
Vnitřní zpětné zrcátko 25
Mechanicky nastavitelná vnější zrcátka 26
Elektricky nastavitelná vnější zrcátka 26
Vyhřívání zrcátek* 26
Bezpečnostní pásy 27
Tříbodové bezpečnostní pásy 27
Připnutí bezpečnostních pásů 27
Nastavení výšky pásu* 28
Pánevní pás 28
Všeobecné pokyny 29

Přední sedadla 29
Zadní sedadla a zavazadlový prostor 30
Opěrky hlavy 31
Nastavení výšky 31
Demontáž a montáž 32
Polička nad zavazadlovým prostorem 32
Nakládání zavazadlového prostoru 33
Střešní nosič zavazadel 33
Pedály 34
Ruční brzda 34
Řadicí páka 35
Zařazení zpátečky 35
Zařazení 5. rychlostního stupně 36
Automatická převodovka* 36
Programový spínač 39
Pokyny k jízdě s automatickou převodovkou 39
Startování motoru 39
Volba jízdního režimu 39
Rozjezd 40
Zastavení 40
Parkování 40
Roztlačování 40
Vlečení 40
Spínací skříňka 41
Startování motoru 42
Všeobecné pokyny 42
Zážehové motory s karburátorem 43
Zážehové motory se vstřikováním paliva 44
Vznětové motory 45
Žhavení 45
Doporučení pro vznětové motory s turbodmychadlem 45
Vypínání motoru 46
Kontrolky na přístrojové desce 46
Ukazatele 51
Tachometr 51
Celkové a denní počítadlo kilometrů 52
Otáčkoměr 52
Ukazatel teploty chladicí kapaliny 53
Ukazatel stavu paliva 53
Ukazatel stavu oleje/tlakoměr oleje* 54

Palubní počítač* 55
Digitální displej 55
Nulovací knoflík 55
Volba údajů 55
Hodiny 57
Analogové (ručičkové) hodiny 57
Digitální hodiny 58
Spínače 59
Výstražná světla 60
Přední mlhová světla* 60
Zadní mlhová světla 60
Regulace sklonu světlometů 61
Regulace osvětlení přístrojové desky 63
Vyhřívání zadního skla 63
Vyhřívání předních sedadel* 63
Vícefunkční přepínač směrových, obrysových, tlumených, dálkových světel a zvukové houkačky (volantový přepínač) 64
Obrysová, tlumená a dálková světla 64
Směrová světla 65
Světelná houkačka 66
Zvuková houkačka 66
Stírače a ostřikovače 67
Přední stírače a ostřikovače 67
Zadní stírač a ostřikovač* 68
Ostřikovače světlometů* 69
Vytápění a větrání 69
Ovládací prvky 69
Otočný přepínač ventilátoru a vypínání přívodu vzduchu 70
Větrací otvory 71
Rozmrazování čelního skla a bočních skel 72
Odmlžování čelního skla a bočních skel 72
Nejrychlejší vyhřátí vozidla 72
Pohodlné vytápění vozidla 72
Větrání 73
Nastavení volantu* 73
Střešní okno* 74
Pojistková skříňka 74
Sluneční clony 75
Přihrádky 75

Vnitřní osvětlení 76
Stropní světlo a lampička na čtení (bodové světlo) 76
Zadní světlo* 77
Osvětlení zamykatelné přihrádky* 77
Osvětlení zavazadlového prostoru* 77
Popelník a zapalovač cigaret 77
Popelník na středové konzole 77
Zadní popelník v třídvéřovém modelu 78
Zadní popelník v pětidvéřovém modelu 78
Styl ježdění 79
Prvních 1500 km 79
Od 1 000 do 1 500 km 79
Po záběhu 80
Bezpečná jízda 80
Ekologická a hospodárná jízda 81
Provoz vozidla 83
Péče o vozidlo 83
Mytí vozidla 83
Péče o lak 85
Čištění oken 86
Péče o plastikové díly 86
Péče o gumová těsnění 86
Čištění bezpečnostních pásů 86
Péče o čalounění 87
Péče o disky kol z lehkých kovů 88
Čištění a konzervace motorového prostoru 88
Konzervace spodku vozidla 88
Pohonné hmoty 89
Zážehové motory s katalyzátorem 89
Zážehové motory bez katalyzátoru 89
Přísady do benzinu 90
Vznětové motory 90
Provoz v zimě 90
Předehřívání palivového filtru 90
Čerpání pohonných hmot 91
Motorový prostor 91
Motorový olej 92
Viskozita a výkonnostní klasifikace 92
Kontrola stavu oleje 96
Doplňování oleje 97

Výměna motorového oleje 97
Zážehové motory 97
Vznětové motory 97
Převodový olej 98
Viskozita a výkonnostní klasifikace 98
Manuální převodovka 98
Automatická převodovka 98
Kontrola stavu oleje 98
Manuální převodovka 98
Automatická převodovka 99
Výměna oleje 99
Manuální převodovka 99
Automatická převodovka 99
Posilovač řízení* 100
Vzduchový filtr 100
Palivový filtr 101
Chladicí systém 101
Kontrola stavu chladicí kapaliny 101
Únik chladicí kapaliny 102
Doplnění chladicí kapaliny 103
Zimní provoz 104
Ventilátor u chladiče 104
Brzdová soustava 104
Nádržka brzdové kapaliny 105
Kontrola stavu brzdové kapaliny 105
Výměna brzdové kapaliny 106
Baterie 106
Kontrola stavu elektrolytu v baterii 107
Rozvodový řemen 107
Klínový řemen alternátoru, kompresoru klimatizace a posilovače řízení ... 108
Zapalovací svíčky 108
Ostřikovače 109
Nádržka ostřikovačů 109
Plnění nádržky ostřikovačů 109
Nastavení trysek ostřikovačů 109
Stírače 110
Výměna stíracích lišt 110

Kola a pneumatiky 111
Tlak v pneumatikách 111
Vyvážení kol 111
Záměna kol 111
Výměna kol a pneumatik 112
Typové označení pneumatik 112
Rychlostní kategorie pneumatik 113
Sněhové řetězy 113
Příslušenství, úpravy a výměny dílů 113
Svépomoc 114
Lékárnička a varovný trojúhelník 114
Sada nářadí 114
Rezervní kolo 114
Výměna kola 114
Pojistky 115
Výměna pojistek 115
Tabulka pojistek 117
Přídavné pojistky pod kapotou motoru 118
Kontrola a výměna zapalovacích svíček 118
Výměna žárovek 120
Seřízení světlometů 124
Montáž autorádia 124
Nouzové startování motoru 124
Vlečení a roztahování 126
Vlečení 126
Roztahování 127
Vlečení vozidel s automatickou převodovkou 127
Technické údaje 128
Karoserie 128
Motor 129
Jízdní výkony 131
Klínové řemeny posilovače řízení, klimatizace a alternátoru 131
Zapalovací svíčky 132
Kola a pneumatiky 133
Tlak pneumatik 133
Hmotnosti 134
Rozměry 135
Provozní náplně 136
Adresy servisů a prodejen RENAULT 137