

O B S A H:

Předmluva	3
I. Směrnice pro stavbu bytových ústředních topení kuchyňskými sporáky	7
1. Kotel kuchyňského sporáku	7
2. Připojení kouřových rour	7
3. Komín	8
4. Typy sporáků ústředního topení	8
5. Zmenšení roštu	10
6. Výzbroj zařízení	11
7. Provedení zařízení	12
8. Obsluha zařízení	12
II. Počítání komínů	13
III. Komínové nástavce	15
IV. Propočítání potřeby tepla	16
Program	16
e. Žádané vnitřní teploty	19
f. Nejnižší vnější teploty	19
g. Poloha místností vzhledem k světovým stranám	19
h. Nápor větru	20
i. Přirážky pro zvlášť vysoké místnosti	20
j. Přirážky pro rohové místnosti	20
k. Přirážky pro zátok	20
l. Teploty nevytápěných místností	20
m. Součinitel průteplivosti „k“	21
V. Provedení výpočtu potřeby tepla	24
VI. Počítání výhřevných ploch místnosti	27

VII. Sestavení topných těles a výpočet výhřevných ploch kotle	34
VIII. Výpočet potrubí pro sporákové ústřední topení	35
IX. Expandní nádoba a její výpočet	38
X. Spotřeba topiva	40
XI. Čs. modely radiátorů	41
XII. Všeobecné dodací podmínky	45
XIII. Vysvětlující zpráva	47
XIV. Rozpočet	50
XV. Vzor potvrzení zakázky	52
XVI. Výtah materiálu	53
XVII. Výměra	57
XVIII. Vzor potvrzení o převzetí	58

