

ALFA ROMEO

Alfa 33/Sprint 1,3/1,4/1,5	1983-93	ALF 1
Alfa 33 1,5/1,7/4x4/Sport Wagon	1987-94	ALF 3
Alfa 33 16V/Sport Wagon	1990-94	ALF 5
Alfa 145 1,3/1,6	1994-95	ALF 5
Alfa 145 1,7	1994-95	ALF 7
Alfa 75 1,6/1,8/2,0	1985-90	ALF 7
Alfa 75 2,0/2,5i/3,0i	1987-93	ALF 9
Alfa 75 3,0i (S)(CH)	1987-93	ALF 11
Alfa 155 1750/1,8 Twin Spark	1992-95	ALF 11
Alfa 155 2,0/Turbo Twin Spark	1992-95	ALF 11
Alfa 155 V6	1992-95	ALF 13
Alfa 164 2,0/Turbo/V6 Turbo	1987-95	ALF 13
Alfa 164 2,0/V6 Turbo	1987-95	ALF 15
Alfa 164 3,0 V6	1987-93	ALF 15
Alfa 164 3,0 V6/24V	1993-95	ALF 17
Spider 2000/2,0ie	1990-93	ALF 17

☐ **Lage Motortypenschild** ALF 19

☐ **Lage Fahrzeugtypenschild** ALF 20

☐ **Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise** ALF 21

☐ **Fehlercodetabellen** ALF 22

AUDI

Audi 80 1,6/1,8	1986-91	AUD 1
Audi 80/quattro 1,8	1986-91	AUD 3
Audi 80/quattro 1,8/1,9	1986-91	AUD 5
Audi 80/Coupe/quattro 2,0i	1988-91	AUD 7
Audi 80 quattro 2,0i/16V	1990-91	AUD 7
Audi 90/quattro 2,0i	1987-91	AUD 7
Audi 90/Coupe/quattro 2,2i/20V	1987-92	AUD 9
Audi 90/quattro 2,3i	1987-92	AUD 9
Audi 90/Coupe/quattro 2,2i/20V G-Kat	1987-92	AUD 11
Audi 90/quattro 2,3i G-Kat	1987-92	AUD 11
Audi Coupe S2	1990-95	AUD 9
Audi 80/A4/Coupe/quattro 1,6/2,0/16V	1991-95	AUD 11
Audi 80/A4 Coupe/quattro 2,0/2,3/2,6	1992-95	AUD 13
Audi 80/A4 Avant RS2	1994-95	AUD 13
Audi 80/A4/Coupe/quattro 2,8i	1991-95	AUD 15
Audi 100/quattro 1,8	1983-90	AUD 15
Audi 100/quattro 1,8/1,8i	1983-91	AUD 17
Audi 100 1,8/1,8i	1986-91	AUD 19
Audi 100/quattro 2,0i	1984-89	AUD 19
Audi 100/quattro 2,0/2,2	1984-91	AUD 21
Audi 100/quattro 2,2/2,3	1984-91	AUD 23
Audi 100/quattro 1,6/2,0	1991-93	AUD 23
Audi 100/A6 quattro 2,0/2,3	1991-95	AUD 25
Audi S4/S6 2,2	1991-95	AUD 25
Audi 100/A6 quattro 2,3	1991-93	AUD 25
Audi 100/A6 quattro 2,3/2,6/2,8/4,2	1991-95	AUD 27
Audi 200/quattro/Turbo 2,2	1983-91	AUD 29
Audi 200 quattro 2,2	1989-90	AUD 31
Audi V8 3,6	1989-93	AUD 31
Audi V8/A8 2,8i/4,2i	1991-95	AUD 31
Audi Quattro	1989-91	AUD 33

☐ Lage Motortypenschild	AUD 35
☐ Lage Fahrzeugtypenschild	AUD 36
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise	AUD 37
☐ Fehlercodetabellen	AUD 42

AUSTIN ROVER siehe ROVER**BMW**

316i/318i (E30)	1987-91	BMW 1
318i/16V/320i (E30)	1986-93	BMW 3
M3/325i/4x4 (E30)	1985-93	BMW 5
325i/e/4x4 (E30)	1986-93	BMW 7
316i/Compact (E36)	1991-95	BMW 7
318i/S/Compact/320i (E36)	1991-95	BMW 9
320i/325i/M3 (E36)	1991-95	BMW 11
518i (E34)	1989-93	BMW 11
518i/520i (E34)	1988-93	BMW 13
520i/525i (E34)	1988-95	BMW 15
525i/530i/535i (E34)	1988-95	BMW 17
535i/540i/M5 (E34)	1988-95	BMW 19
635i (E24)	1984-89	BMW 19
635i/M635 (E24)	1986-92	BMW 21
730i (E32)	1986-92	BMW 21
730i/735i/740i (E32)	1986-94	BMW 23
750i (E32)	1987-94	BMW 25
730i/740i (E38)	1994-95	BMW 25
850i (E31)	1990-95	BMW 25
Z1	1989-93	BMW 25

☐ **Lage Motortypenschild** BMW 27

☐ **Lage Fahrzeugtypenschild** BMW 27

☐ **Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise** BMW 28

☐ **Fehlercodetabellen** BMW 30

CHRYSLER

Voyager/Caravan	1992-95	CHR 1
Jeep Cherokee	1992-95	CHR 1
Jeep Wrangler	1992-95	CHR 1
☐ Lage Motortypenschild		CHR 3
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		CHR 3
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		CHR 4

CITROEN

AX 10/11	1986-95	CIT 1
AX 11/14/GT	1989-95	CIT 3
AX 14/GT	1988-95	CIT 5
AX GT/14/GTi	1989-95	CIT 7
ZX 1,1i	1991-95	CIT 7
ZX 1,4i/1,6i/1,8i/1,9i	1991-95	CIT 9
ZX 2,0i	1992-95	CIT 11
ZX 2,0i 16V	1992-95	CIT 11
BX 14/1,4i	1988-93	CIT 11
BX 14i/15/16	1985-93	CIT 13
BX 16/19	1986-93	CIT 15
BX 19i/16V/GTi	1986-93	CIT 17
BX 19/GTi	1987-93	CIT 19

Xantia 1,8i	1993-95	CIT 19
Xantia 2,0i/16V	1993-95	CIT 21
XM 2,0i/Turbo	1989-95	CIT 21
XM V6/24V	1989-95	CIT 23
C15E 1,1/1,4	1988-93	CIT 23
C15E 1,4	1991-93	CIT 25
☐ Lage Motortypenschild		CIT 27
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		CIT 27
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		CIT 28
☐ Fehlercodetabellen		CIT 29

DAIHATSU

Domino/Cuore	1986-93	DAI 1
Mira	1993-95	DAI 1
Charade S/X	1987-91	DAI 1
Charade GT-ti/16V	1987-93	DAI 1
Charade 16V/4x4/GTi	1988-95	DAI 3
Applause	1989-95	DAI 3
Sportrak/Feroza	1988-91	DAI 5
Fourtrak/Rocky	1984-91	DAI 5
Hi-Jet	1986-89	DAI 5
☐ Lage Motortypenschild		DAI 7
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		DAI 8
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		DAI 9
☐ Fehlercodetabellen		DAI 10

FIAT

Cinquecento	1991-95	FIA 1
Panda 750/1000/4x4	1986-93	FIA 1
Panda 1000ie	1987-95	FIA 3
Uno/45/60	1985-93	FIA 3
Uno 45/1,1/60/AT/70	1985-94	FIA 5
Uno 70/Turbo	1985-95	FIA 7
Uno Turbo/75	1986-93	FIA 9
Punto 55/60	1993-95	FIA 9
Punto 75/GT	1993-95	FIA 11
Punto GT	1993-95	FIA 11
Regata 70/75	1983-90	FIA 11
Regata 75/85/90/100	1985-90	FIA 13
Tipo 1100/1400	1988-95	FIA 15
Tipo 1600	1988-95	FIA 15
Tipo 1,8/2,0/16V	1989-95	FIA 17
Tempra 1,4/1,6/1,8	1990-95	FIA 19
Tempra 1,8/2,0	1990-95	FIA 21
Croma 2000/2,0	1986-93	FIA 21
Croma 2,0 ie/Turbo	1986-93	FIA 23
Croma 2,0/Turbo/16V	1986-95	FIA 25
Fiorino	1988-95	FIA 27
Ducato 1,8/2,0	1985-93	FIA 29
☐ Lage Motortypenschild		FIA 31
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		FIA 32
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		FIA 33
☐ Fehlercodetabellen		FIA 36

FORD

Fiesta 1,0/1,1	1983-89	FOR 1
Fiesta 1,1/1,4	1987-89	FOR 3
Fiesta 1,0/1,1/1,4i/1,6	1987-93	FOR 5
Fiesta 1,1/1,1i/1,3/1,3i/1,4i	1989-95	FOR 7
Fiesta 1,4/1,4i/1,6	1989-95	FOR 9
Fiesta XR2i/16V/RS 1800/Turbo	1989-95	FOR 11
Escort/Orion 1,1/1,3	1986-89	FOR 13
Escort/Orion 1,3/1,4/1,4i	1986-90	FOR 15
Escort/Orion 1,6/1,6i	1986-90	FOR 17
Escort/Orion 1,6/XR3i/Turbo	1986-90	FOR 19
Escort/Orion 1,1/1,3/1,3i	1990-95	FOR 21
Escort/Orion 1,4/1,4i/1,6/1,6i	1990-95	FOR 23
Escort/Orion 1,6i/16V/RS	1990-95	FOR 25
Escort RS 2000 4x4	1993-95	FOR 27
Sierra 1,6/1,6i	1987-93	FOR 27
Sierra 1,8/1,8i/2,0	1987-93	FOR 29
Sierra 2,0/2,0i	1987-93	FOR 31
Sierra 2,0/2,0i/XR 4x4	1987-93	FOR 33
Sierra 2,8i/2,9i/RS Cosworth	1989-93	FOR 35
Sierra RS Cosworth 4x4	1990-93	FOR 37
Mondeo 1,6i/1,8i	1993-95	FOR 37
Mondeo 1,8i/2,0i/V6	1993-95	FOR 39
Scorpio/Granada 1,8/2,0	1985-89	FOR 39
Scorpio/Granada 2,0/2,0i	1985-89	FOR 41
Scorpio/Granada 2,0/2,0i/2,4i	1989-94	FOR 43
Scorpio/Granada 2,4i/2,8i/2,9i	1986-94	FOR 45
Scorpio 2,9i 4x4/24V	1986-94	FOR 47
Scorpio 2,0i/2,9i V6	1994-95	FOR 47
Scorpio 2,9i V6 24V	1994-95	FOR 49
Probe 2,0i/2,5i	1993-95	FOR 49
Maverick	1993-95	FOR 49
Transit 1,6	1985-91	FOR 49
Transit 2,0/2,0i/2,9i	1989-95	FOR 51
Transit 2,9i	1991-95	FOR 53
☐ Lage Motortypenschild		FOR 55
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		FOR 56
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		FOR 57
☐ Fehlercodetabellen		FOR 60

HONDA

Civic 1,2/1,3/1,4/1,5	1988-91	HON 1
Civic 1,5i/1,6i/CRX	1988-91	HON 3
Civic 1,6i-VT	1990-91	HON 5
Civic 1,3/1,5i	1991-95	HON 5
Civic 1,6i VT/Coupe/CRX	1991-95	HON 7
Civic CRX 1,6-VT	1992-95	HON 9
Civic Shuttle	1988-91	HON 9
Civic Shuttle 4x4	1988-91	HON 9
Concerto 1,5i/1,6i	1990-95	HON 11
Accord 1,6/1,8	1986-91	HON 11
Accord 2,0/2,0i	1986-90	HON 13
Accord 2,0/2,0i	1990-93	HON 15
Accord 2,0i/2,2i	1990-95	HON 17
Accord 2,0i/2,3i	1993-95	HON 19
Prelude 2,0	1987-92	HON 19
Prelude 2,0i/2,2i/2,3i	1987-95	HON 21

Legend/Coupe 2,7/3,2	1987-95	HON 23
☐ Lage Motortypenschild		HON 25
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		HON 25
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		HON 26
☐ Fehlercodetabellen		HON 28

HYUNDAI

Pony	1991-94	HYU 1
Accent	1994-95	HYU 3
Lantra	1991-95	HYU 3
S Coupe 1,5i	1990-92	HYU 3
S Coupe 1,5i/Turbo	1992-95	HYU 5
Sonata 1,8i/2,0i	1988-93	HYU 5
Sonata 1,8i/2,0i/3,0i	1991-95	HYU 7
☐ Lage Motortypenschild		HYU 9
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		HYU 9
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		HYU 10
☐ Fehlercodetabellen		HYU 12

ISUZU

Piazza Turbo	1986-91	ISU 1
Trooper	1988-92	ISU 1
Trooper 3,2i	1992-95	ISU 3
Campo	1988-95	ISU 3
☐ Lage Motortypenschild		ISU 5
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		ISU 6
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		ISU 7

JAGUAR (DAIMLER)

XJ12/Double Six	1983-92	JAG 1
XJ6/Sovereign 2,9	1986-91	JAG 1
XJ6/Sovereign 2,9/3,2/3,6/4,0	1986-94	JAG 3
XJ6/Sovereign 4,0	1991-94	JAG 5
XJ12/Double Six	1993-95	JAG 5
XJS 3,6	1983-91	JAG 5
XJS 4,0/V12	1991-95	JAG 7
XJSC V12	1990-95	JAG 7
☐ Lage Motortypenschild		JAG 9
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		JAG 9
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		JAG 10
☐ Fehlercodetabellen		JAG 11

LADA

Samara	1987-95	LAD 1
Samara 1500	1992-95	LAD 3
1200/1300/1500/1600	1985-95	LAD 3
Riva 1500	1982-93	LAD 5
Niva	1980-93	LAD 5
☐ Lage Motortypenschild		LAD 7
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		LAD 7
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		LAD 8

LANCIA

Y10 FIRE/Touring	1985-95	LAN 1
Y10 Turbo/ie	1985-95	LAN 3
Y10 GT	1989-95	LAN 5
Delta/Prisma 1300/1500/1600	1986-90	LAN 5
Delta/Prisma 1600 GT/Turbo	1986-93	LAN 7

Delta Integrale/16V	1989-90	LAN 9
Dedra 1600/1800 ie	1989-95	LAN 9
Dedra 1800/2000/Integrale	1989-95	LAN 11
Thema ie/Turbo	1985-92	LAN 13
Thema ie/Turbo/16V	1988-94	LAN 15
Thema 16V/V6	1988-94	LAN 17
Kappa 2,0 16V	1994-95	LAN 17
Kappa 2,0 20V/V6	1994-95	LAN 19
☐ Lage Motortypenschild		LAN 21
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		LAN 21
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		LAN 22

LAND ROVER

90/110 V8	1985-93	LAR 1
Discovery V8/V8i	1990-95	LAR 1
Range Rover 3,5/3,9i	1987-93	LAR 3
Range Rover 3,9i/4,2i	1989-95	LAR 3
☐ Lage Motortypenschild		LAR 5
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		LAR 5
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		LAR 6
☐ Fehlercodetabellen		LAR 7

MAZDA

121 1,1/1,3	1988-95	MAZ 1
323 1100/1,3/1500 (BF)	1985-89	MAZ 3
323 1,6i/Turbo (BF)	1987-89	MAZ 3
323 1,3/1,3i/16V (BG)	1989-91	MAZ 5
323 1,3i/1,6i 16V (BG)	1989-94	MAZ 7
323 1,6i/1,8i 16V (BG)	1989-94	MAZ 9
323 1,5 (BW)	1989-93	MAZ 9
323 1,6i (BW)	1989-94	MAZ 11
323 (BA)	1994-95	MAZ 11
626 1,6/1,8/2,0	1987-91	MAZ 13
626 2,0/2,0i	1987-92	MAZ 15
626 2,0i/2,2i	1987-93	MAZ 17
626 1,8i/2,0i/MX6	1992-95	MAZ 17
626 2,5i/MX6	1992-95	MAZ 17
Xedos 6	1992-95	MAZ 19
Xedos 9	1994-95	MAZ 19
929 2,0i	1989-93	MAZ 21
929 2,2i/3,0i	1987-95	MAZ 21
MX-3	1991-95	MAZ 21
MX-5/Miata	1989-95	MAZ 21
E1300/E1400/E1800	1982-93	MAZ 21
E2000	1982-93	MAZ 23
B1800/B2000	1977-93	MAZ 23
☐ Lage Motortypenschild		MAZ 25
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		MAZ 25
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		MAZ 27
☐ Fehlercodetabellen		MAZ 29

MERCEDES-BENZ

190/E (201)	1984-93	MER 1
190/E/2,3-16 (201)	1988-93	MER 3
190E 2,3/16V/2,5 (201)	1985-93	MER 5
190E 2,3/2,5-16/2,6 (201)	1986-93	MER 7
C180 (202)	1993-95	MER 9

C200/C220/C280 (202)	1993-95	MER 9
200/T (124)	1988-89	MER 9
200/E/TE (124)	1988-93	MER 11
200E/CE/TE/E200 (124)	1992-95	MER 13
220E/CE/TE/E220 (124)	1992-95	MER 13
230E/TE/CE (124)	1987-92	MER 13
260E/TE/CE (124)	1985-92	MER 15
280E/TE/E280 (124)	1992-95	MER 15
300E/TE/CE/E300 (124)	1985-93	MER 15
300E/TE/CE/E300 (124)	1985-93	MER 17
320E/CE/TE/E320 (124)	1992-95	MER 17
300 VE AMG (124)	1992-95	MER 17
400E/E400/500E/E500 (124)	1991-95	MER 19
260SE (126)	1985-91	MER 19
300SE/SEL (126)	1985-91	MER 19
300SE/SEL (126)	1985-91	MER 21
420SE/SEL/SEC (126)	1985-91	MER 21
500SE/SEL/SEC (126)	1988-91	MER 21
560SE (126)	1989-91	MER 23
300SE/L (140)	1992-93	MER 23
S280/S320 (140)	1993-95	MER 23
400SE/SEL/S420 (140)	1991-95	MER 25
500SE/SEL/S500 (140)	1991-95	MER 25
600SE/SEL/S600 (140)	1991-95	MER 25
300SL (107)	1985-89	MER 25
SL280 (129)	1993-95	MER 27
300SL (129)	1989-94	MER 27
SL320 (129)	1993-95	MER 27
500SL/SL500 (129)	1989-95	MER 29
600SL/SL600 (129)	1992-95	MER 29
230GE (460)	1982-89	MER 31
230GE/280GE (460)	1984-89	MER 31
230GE (461)	1992-93	MER 31
200GE/230GE (463)	1989-95	MER 33
300GE/G300 (463)	1989-93	MER 33
☐ Lage Motortypenschild		MER 35
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		MER 36
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		MER 37

MITSUBISHI

Lancer 1,2/1,3	1988-91	MIT 1
Colt/Lancer 1,3/1,5	1988-93	MIT 1
Colt/Lancer 1,5i/1,6i/1,8i	1988-93	MIT 3
Colt/Lancer 1,8i 16V	1989-93	MIT 5
Colt 1,3i/1,6i/1,8i	1992-95	MIT 5
Galant 1600/1800/2000	1987-93	MIT 7
Galant 2000/16V/4x4	1987-93	MIT 9
Galant/Sapporo 2,4i	1987-90	MIT 9
Galant/Sapporo 2,4i	1987-90	MIT 11
Galant 1,8i/2,0i/V6	1993-95	MIT 11
Eclipse	1991-95	MIT 13
Sigma	1991-95	MIT 13
Starion Turbo	1985-90	MIT 15
3000 GT	1993-95	MIT 15
Shogun/Pajero 2,4/2,6	1983-95	MIT 15
Shogun/Pajero 3,0i V6	1988-95	MIT 17
Space Wagon/Runner 1,8	1984-95	MIT 17

Space Wagon 2,0/16V/4x4	1985-95	MIT 19
L200 1,6	1985-93	MIT 19
L200 2,0/2,4/L300	1985-95	MIT 21
☐ Lage Motortypenschild		MIT 23
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		MIT 24
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		MIT 25
☐ Fehlercodetabellen		MIT 27

NISSAN

Micra 1,0/1,2 (K10)	1983-92	NIS 1
Micra 1,2 (K10)	1989-92	NIS 3
Micra 1,0/1,3 (K11)	1992-95	NIS 3
Sunny 1,0/1,4 (B12/N13)	1986-91	NIS 3
Sunny 1,6/1,6i/12V (B12/N13)	1987-91	NIS 5
Sunny/Coupe 1,8i 16V	1989-91	NIS 5
Sunny 1,4/1,4i (N14)	1990-95	NIS 7
Sunny Estate/Van (Y10)	1990-95	NIS 7
Sunny 1,6i/2,0i/100NX (B13/N14)	1990-95	NIS 9
Sunny GT-i/GT-iR Turbo (N14)	1990-95	NIS 9
Bluebird 1,6/1,8 (T12)	1986-91	NIS 11
Bluebird 1,8 Turbo (T12)	1986-91	NIS 11
Bluebird 2,0/2,0i (T12/T72)	1986-91	NIS 11
Primera 1,6/1,6i (P10/W10)	1990-95	NIS 13
Primera 2,0e (P10)	1990-95	NIS 13
Primera 2,0i/4x4 (P10)	1991-95	NIS 15
Maxima (J30)	1988-94	NIS 15
200SX (S13/14)	1989-95	NIS 17
300ZX/Turbo (Z31)	1987-90	NIS 17
300ZX/Turbo (Z32)	1987-94	NIS 19
Prairie 2,0/4x4 (M10/M11)	1983-95	NIS 19
Prairie 2,4i/4x4 (M11)	1992-95	NIS 21
Serena 1,6i/2,0i (C23)	1992-95	NIS 21
Terrano II (R20)	1993-95	NIS 21
Patrol (260/Y60)	1989-95	NIS 23
Terrano/Wagon (WD21)	1987-91	NIS 23
Pick-up (D21)	1986-93	NIS 23
Terrano/Wagon/Pick-up (D21)	1987-95	NIS 25
Vanette 2,0/2,4i (C22)	1986-95	NIS 25
☐ Lage Motortypenschild		NIS 27
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		NIS 28
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		NIS 29
☐ Fehlercodetabellen		NIS 36

OPEL-VAUXHALL

Corsa/Nova 1,0/1,2	1982-93	OPL 1
Corsa/Nova 1,2/1,2i/1,3/1,3i	1985-93	OPL 3
Corsa/Nova 1,4/1,4i/1,6i	1988-93	OPL 5
Corsa/Nova 1,6i	1989-93	OPL 7
Corsa 1,2i	1993-95	OPL 7
Corsda 1,2i/1,4i/1,6i	1993-95	OPL 9
Kadett-E/Astra/Belmont 1,2/1,3	1984-91	OPL 11
Kadett-E 1,3/1,4	1984-91	OPL 13
Kadett-E/Astra/Belmont 1,4/1,6	1986-91	OPL 15
Kadett-E/Astra/Belmont 1,8	1986-91	OPL 17
Kadett-E/Astra 1,8/2,0	1986-91	OPL 19
Kadett-E/Astra 2,0i 16V	1988-91	OPL 21
Astra-F 1,4/1,4i	1991-95	OPL 21

Astra-F 1,6i/1,8i	1991-95	OPL 23
Astra-F 1,8i/2,0i/16V	1991-95	OPL 25
Vectra/Cavalier 1,4	1988-92	OPL 25
Vectra/Cavalier 1,6/1,8	1988-95	OPL 27
Vectra/Cavalier 1,8/2,0	1988-95	OPL 29
Vectra/Cavalier 16V/Turbo/V6	1990-95	OPL 31
Calibra 2,0/16V/4x4/Turbo/V6	1990-95	OPL 33
Omega/Carlton 1,8i/2,0i	1986-93	OPL 35
Omega/Carlton 2,0i/2,4i/2,6i	1986-94	OPL 37
Omega/Carlton 3,0i	1987-94	OPL 39
Omega/Carlton 3,0i 24V	1989-94	OPL 41
Omega 2,0/16V/2,5	1994-95	OPL 41
Omega 3,0	1994-95	OPL 43
Senator-B 2,5i/2,6i/3,0i	1988-93	OPL 43
Senator-B 3,0i/24V	1987-93	OPL 45
Frontera 2,0i/2,4i	1991-95	OPL 45
Rascal	1990-93	OPL 47
Midi	1990-93	OPL 47
Brava	1990-93	OPL 47
☐ Lage Motortypenschild		OPL 49
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		OPL 49
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		OPL 50
☐ Fehlercodetabellen		OPL 53

PEUGEOT

106 1,0/1,1/1,1i/1,4	1991-95	PEU 1
106 1,4i	1991-95	PEU 3
205 1,0/1,1	1987-95	PEU 3
205 1,1/Rallye/1,4	1987-95	PEU 5
205 1,4/GTi	1986-95	PEU 7
205 1,6/1,9 GTi	1986-95	PEU 9
205 1,9 GTi	1987-94	PEU 11
305 1,6/Van	1986-91	PEU 11
306 1,4i	1993-95	PEU 11
306 1,6i/1,8i	1993-95	PEU 13
309 1,1	1989-93	PEU 13
309 1,3/1,4	1986-93	PEU 15
309 1,6	1986-93	PEU 17
309 1,6/1,9	1986-93	PEU 19
309 1,9i/16V	1990-93	PEU 21
405 1,4/1,6	1987-94	PEU 23
405 1,6/1,8/1,9	1987-95	PEU 25
405 Mi16/1,9	1987-93	PEU 27
405 1,9/2,0	1990-95	PEU 29
504 Pick-up	1984-93	PEU 31
505 1,8/2,0	1986-91	PEU 31
505 2,2/Turbo/V6	1984-91	PEU 33
605 2,0i	1989-93	PEU 33
605 2,0i/V6	1989-95	PEU 35
806	1994-95	PEU 37
J5/J9 1,6/1,8/2,0	1983-93	PEU 37
J5 2,0/Cat	1983-94	PEU 39
Boxer	1994-95	PEU 39
☐ Lage Motortypenschild		PEU 41
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		PEU 42
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		PEU 43
☐ Fehlercodetabellen		PEU 45

PORSCHE

911 Carrera/Turbo	1983-91	POR 1
911 Carrera 2/4	1989-95	POR 1
944/Turbo	1984-89	POR 1
944S/S2/Turbo	1986-93	POR 3
928 GT/S2	1989-94	POR 3
928 GTS	1992-95	POR 5
☐ Lage Motortypenschild		POR 7
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		POR 7
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		POR 8
☐ Fehlercodetabellen		POR 9

RENAULT

Twingo	1993-95	REN 1
R5 1,0/1,1	1985-90	REN 1
R5 1,1/1,2	1985-93	REN 3
R5 1,4	1985-95	REN 5
R5 1,4	1986-93	REN 7
R5 1,4/1,7	1987-93	REN 9
R5 1,7	1988-91	REN 11
R5 Extra/Express	1990-95	REN 11
R5 Extra/Express	1990-93	REN 13
Clio 1,2i/1,4i	1990-95	REN 13
Clio 1,8/16V/Williams	1991-95	REN 15
R9/11 1,1	1982-89	REN 15
R9/11 1,4/Turbo	1982-89	REN 17
R9/11 1,7/Turbo	1984-89	REN 19
R9/11 1,7/1,7i	1986-89	REN 21
R19/Chamade 1,4	1988-95	REN 21
R19/Chamade 1,4/1,7	1988-95	REN 23
R19/Chamade 1,7	1988-94	REN 25
R19/Chamade 1,8i	1989-95	REN 27
R21 1,4/1,7	1986-94	REN 29
R21 2,0i/2,0i/4x4	1986-95	REN 31
R21 2,0i/12V/4x4/Turbo	1990-94	REN 33
R21 Turbo/2,2i/4x4	1987-94	REN 35
Laguna 1,8/2,0	1994-95	REN 35
Laguna 3,0	1994-95	REN 37
R25 2,0/2,0i	1984-92	REN 37
R25 2,0i/2,2i	1984-92	REN 39
R25 V6/Turbo	1984-92	REN 41
R25 V6/2,9i	1983-92	REN 43
Safrane 2,0i/2,2i	1992-95	REN 43
Safrane 2,2i/3,0i/Turbo	1992-95	REN 45
Alpine	1986-95	REN 47
Espace 2,0	1984-91	REN 47
Espace 2,0/2,2	1986-95	REN 49
Espace V6	1991-95	REN 51
Trafic 1,3/1,6/1,7	1980-93	REN 51
Trafic 1,7/2,0/2,2	1986-95	REN 53
Master 2,0/2,2i	1986-95	REN 55
☐ Lage Motortypenschild		REN 57
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		REN 58
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		REN 59

ROVER

Mini 1000	1989-92	ROV 1
Mini SPI/Cooper	1991-95	ROV 1
Metro 1,0/Van	1985-90	ROV 1
Metro 1,0/1,3	1986-90	ROV 3
MG Metro Turbo/Sport/GS/GTa	1986-91	ROV 5
Metro 1,1/111	1990-94	ROV 5
Metro/111 1,1	1990-94	ROV 7
Metro/114 1,4	1990-94	ROV 7
Metro/114 16V	1990-94	ROV 9
Maestro 1,3	1983-89	ROV 9
Maestro 1,6/2,0	1989-93	ROV 11
Montego 1,6	1990-93	ROV 11
Montego 2,0	1984-93	ROV 13
Montego 2,0i/Turbo	1989-93	ROV 15
213	1984-89	ROV 15
216/216i	1985-89	ROV 17
214S/214i/414i	1990-95	ROV 17
216i/416i/220i/420i	1989-95	ROV 19
620i/623i/Turbo	1993-95	ROV 21
820i/Si	1986-90	ROV 21
820i/Turbo	1988-95	ROV 23
827/Sterling/Vit.	1988-90	ROV 23
827/Sterling/Vit.	1988-91	ROV 25
820i/Vitesse	1992-95	ROV 25
827i	1991-95	ROV 27
MG RV8	1993-95	ROV 27
☐ <i>Lage Motortypenschild</i>		ROV 29
☐ <i>Lage Fahrzeugtypenschild</i>		ROV 30
☐ <i>Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise</i>		ROV 31
☐ <i>Fehlercodetabellen</i>		ROV 34

SAAB

900i/16V	1985-93	SAA 1
900i/Turbo APC/16V	1986-93	SAA 1
900i 16V/Turbo 16V	1990-93	SAA 3
900i 2,1 16V	1991-93	SAA 3
900/Turbo	1993-95	SAA 5
900 2,3i/2,5i	1993-95	SAA 5
9000i CD/CDE	1986-89	SAA 5
9000i CD/CDE/Turbo	1985-92	SAA 7
9000i Turbo/2,3-16	1989-95	SAA 9
9000i 2,3 Turbo	1993-95	SAA 9
☐ <i>Lage Motortypenschild</i>		SAA 11
☐ <i>Lage Fahrzeugtypenschild</i>		SAA 11
☐ <i>Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise</i>		SAA 12
☐ <i>Fehlercodetabellen</i>		SAA 14

SEAT

Marbella/Terra	1988-93	SEA 1
Ibiza/Malaga 1,2/1,5	1985-93	SEA 3
Ibiza/Malaga 1,5/1,7	1985-93	SEA 3
Ibiza 1,05	1993-95	SEA 5
Ibiza/Cordoba 1,3i/1,4i	1993-95	SEA 5
Ibiza/Cordoba 1,6i/1,8i	1993-95	SEA 7
Ibiza/Cordoba 2,0i	1993-95	SEA 9
Toledo 1,6i	1991-95	SEA 9

Toledo 1,8i/2,0i/16V	1991-95	SEA 9
☐ <i>Lage Motortypenschild</i>		SEA 11
☐ <i>Lage Fahrzeugtypenschild</i>		SEA 11
☐ <i>Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise</i>		SEA 12
☐ <i>Fehlercodetabellen</i>		SEA 14

SKODA

Estelle/Rapid	1981-91	SKO 1
Favorit	1989-93	SKO 3
☐ <i>Lage Motortypenschild</i>		SKO 5
☐ <i>Lage Fahrzeugtypenschild</i>		SKO 5
☐ <i>Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise</i>		SKO 6

SUBARU

Vivio 4x4	1993-95	SUB 1
Justy/Van	1989-93	SUB 1
Justy II 4x4/1200	1989-95	SUB 3
1600/1800/XT	1985-93	SUB 3
1800/4x4	1985-93	SUB 5
Impreza 1,6i	1993-95	SUB 5
Impreza 1,8i	1993-95	SUB 5
Legacy 1,8	1989-93	SUB 5
Legacy 2,0/2,2	1989-95	SUB 7
SVX 4x4	1992-95	SUB 7
Sumo/Libero	1989-93	SUB 9
MV Pick-up 1600/1800	1986-93	SUB 9
☐ <i>Lage Motortypenschild</i>		SUB 11
☐ <i>Lage Fahrzeugtypenschild</i>		SUB 11
☐ <i>Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise</i>		SUB 12
☐ <i>Fehlercodetabellen</i>		SUB 13

SUZUKI

Alto	1986-93	SUZ 1
Swift 1,3 (SA/SF)	1985-92	SUZ 1
Swift 1,3/GTi	1989-95	SUZ 3
Swift 1,6/1,6i (SF)	1990-92	SUZ 3
Cappuccino	1993-95	SUZ 5
SJ410	1982-91	SUZ 5
SJ413	1985-93	SUZ 5
Vitara	1989-95	SUZ 5
Vitara/Santana	1991-95	SUZ 7
Super Carry	1985-95	SUZ 7
☐ <i>Lage Motortypenschild</i>		SUZ 9
☐ <i>Lage Fahrzeugtypenschild</i>		SUZ 10
☐ <i>Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise</i>		SUZ 11
☐ <i>Fehlercodetabellen</i>		SUZ 13

TOYOTA

Starlet 1,0/1,3	1985-93	TOY 1
Corolla 1,3/1,3i	1987-95	TOY 3
Corolla 1,3/1,6/GTi/16V	1987-92	TOY 5
Corolla/Tercel 4x4	1988-92	TOY 7
Corolla 1,3	1992-93	TOY 7
Corolla 1,3/1,6/1,8	1992-95	TOY 9
Carina II 1,6/1,8	1988-92	TOY 9
Carina II 2,0i/2,0i 16V	1988-93	TOY 11
Carina E 1,6i/2,0i	1992-95	TOY 11
Carina E 2,0i GTi	1992-95	TOY 13

Camry 2,0i/4x4	1986-91	TOY 13
Camry 2,2i/2,5i	1988-95	TOY 13
Camry 3,0i 24V	1991-95	TOY 15
MR2 (AW11)	1985-90	TOY 15
MR2 (SW20)	1990-94	TOY 15
MR2 GT (SW20)	1990-95	TOY 17
Celica GT-4	1988-89	TOY 17
Celica 1,6/1,6i	1990-95	TOY 17
Celica 1,8i/2,0i GT	1990-95	TOY 19
Supra (MA70)	1986-93	TOY 19
Supra/Turbo (MA70)	1986-93	TOY 21
Supra Turbo (JZA80)	1993-95	TOY 21
Model-F/Spacecruiser (YR21)	1985-90	TOY 21
Previa	1990-95	TOY 21
RAV4 (SXA10)	1994-95	TOY 23
4 Runner	1989-95	TOY 23
Hi-Lux 1,8/2,3	1983-95	TOY 23
Hi-Lux 4x4	1989-95	TOY 25
Lite-Ace (KM)	1985-95	TOY 25
Hi-Ace	1985-95	TOY 27
☐ Lage Motortypenschild		TOY 29
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		TOY 31
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		TOY 32
☐ Fehlercodetabellen		TOY 35

VOLKSWAGEN

Polo 1,05/i	1985-94	VWW 1
Polo Coupe 1,3	1982-90	VWW 3
Polo 1,3i	1986-92	VWW 3
Polo G40	1987-94	VWW 5
Polo 1,05i/1,3i	1990-94	VWW 5
Polo 1,3i	1991-94	VWW 7
Polo 1,05i/1,3i/1,6i	1994-95	VWW 7
Golf/Jetta 1,05	1985-91	VWW 7
Golf/Jetta 1,3	1985-92	VWW 9
Golf/Jetta/Caddy 1,6	1985-92	VWW 11
Golf/Jetta/Caddy 1,6/1,8	1983-93	VWW 13
Golf/Jetta 1,8	1983-92	VWW 15
Golf/Jetta/Caddy 1,8i	1983-93	VWW 17
Golf/Jetta 1,6/1,8	1983-93	VWW 19
Golf/Jetta 1,8i/GTi	1983-93	VWW 21
Golf/Jetta 1,8/16V/2,0	1986-92	VWW 23
Scirocco 1,6	1983-89	VWW 11
Scirocco 1,6/1,8	1983-93	VWW 13
Scirocco 1,8i	1983-93	VWW 17
Scirocco 1,6/1,8	1983-91	VWW 19
Scirocco 1,8	1983-93	VWW 21
Scirocco 1,8i 16V	1985-89	VWW 27
Golf/Vento 1,4i	1991-94	VWW 23
Golf/Vento 1,4i	1991-95	VWW 25
Golf/Vento 1,6i/1,8i/2,0i	1991-95	VWW 25
Golf/Vento 16V/VR6	1991-95	VWW 27
Passat 1,6	1988-92	VWW 27
Passat 1,6i/1,8i	1988-93	VWW 29
Passat 1,8i	1990-93	VWW 31
Passat 1,8i/16V/G60/2,0i	1988-93	VWW 33
Passat 2,0i/Syncro/V6	1990-93	VWW 31

Passat 1,8i/2,0i	1994-95	VWW 35
Passat 2,0i/V6	1994-95	VWW 37
Corrado 1,8i/2,0i/G60	1989-95	VWW 37
Corrado 2,0i/VR6	1992-95	VWW 39
Taro 1,8/2,2 4x4	1989-94	VWW 39
Transporter 1,9	1982-92	VWW 41
Transporter 1,9/2,1	1983-90	VWW 43
Transporter 1,8	1990-92	VWW 43
Transporter 2,0i/2,5i	1990-95	VWW 45
LT 2,4/4x4	1986-95	VWW 45
☐ Lage Motortypenschild		VWW 47
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		VWW 48
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		VWW 49
☐ Fehlercodetabellen		VWW 54

VOLVO

340 1,4/1,7	1984-91	VOL 1
360 2,0/2,0i	1985-89	VOL 1
440/460 1,7/1,7i	1988-89	VOL 3
440/460 1,7/1,7i	1988-92	VOL 5
480 1,7i Turbo	1990-95	VOL 5
440/460/480 1,8i/2,0i	1991-95	VOL 7
240 2,0	1985-93	VOL 7
240 2,0i/2,3i	1985-92	VOL 9
240 2,3i G-Kat	1989-94	VOL 11
740 2,0	1985-91	VOL 11
740 2,0/Turbo/2,3	1985-91	VOL 13
740/760 Turbo 2,3	1985-91	VOL 15
760 V6	1986-91	VOL 15
760 V6	1986-91	VOL 17
850 2,0i/Turbo	1991-95	VOL 17
850 2,5i	1991-95	VOL 17
850 2,5i G-Kat	1993-95	VOL 17
940 2,0/Turbo/2,3	1990-95	VOL 19
940/960 Turbo	1990-95	VOL 21
960 3,0 24V	1990-95	VOL 21
☐ Lage Motortypenschild		VOL 23
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		VOL 24
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		VOL 25
☐ Fehlercodetabellen		VOL 27

TRABANT

601/S/X	1985-89	YUG 1
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		YUG 5

WARTBURG

1,3	1987-91	YUG 1
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		YUG 5

YUGO

Yugo 45/55/Tempo	1983-93	YUG 1
Yugo 65	1988-93	YUG 3
311/511/411	1981-90	YUG 1
313/513/413	1981-88	YUG 3
Sana/Florida 1,4/1,6	1989-93	YUG 3
☐ Lage Motortypenschild		YUG 3
☐ Lage Fahrzeugtypenschild		YUG 3
☐ Einstellvoraussetzungen und Montagehinweise		YUG 5