

Co je to LRC	1
Vzor průkazu LRC	1
Požadavky ČTÚ pro připuštění ke zkoušce odborné způsobilosti	1
Platnost průkazu LRC a možnost jeho prodloužení	2
Co když si nevyměníte průkaz včas?	2
1. Pravidla a návod k ovládání zařízení	3
2. Popis panelu	4
Ovladač (RC-25GMDSS)	4
Hlavní jednotka	6
Mikrotelefon (HS-98)	7
LCD obrazovka	8
3. Volba kanálu / frekvence	10
4. Příjem a vysílání	12
5. Naprogramování jména kanálu	15
6. Naprogramování frekvence	16
7. Příprava DSC	18
8. Postup volání	20
Tísňové volání	20
Individuální volání	22
Skupinové volání	24
Geografické volání	26
Volání s žádostí o uvedení polohy	28
Testovací volání	29
9. Příjem volání	30
Příjem DSC volání	30
Vymazání paměti	32
Tísňová volání	33
Postup při předání tísňového volání / Distress relay	34
Potvrzení tísňového volání	36
Volání Distress relay (Předání tísňového volání)	37
Individuální volání	38
Skupinové volání	40
Výzva	40
Volání s žádostí o určení polohy	41
10. Práce s pamětí	42
11. Práce s DSC menu	43
12. Režim nastavení	47
13. Zapojení a instalace	52
14. Specifikace	66
15. Alternativní příslušenství	67
16. Šablona	69
Dálkový ovladač (RC-25GMDSS)	69
Reproduktor (SP-24E)	71
17. Připomínky k anténě a uzemnění	73
Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy a osnovy ústních zkoušek	78
Obsah	86