


Obsah**Stručně na úvod**

Pozor na porušování zákona!

Část první:**Úvod do vypalování****1**

1

3

Co je cédéčko?	3
Jak velké je cédéčko?	4
Kolik se na cédéčko vejde dat?	4
Jak jsou na cédéčku uložena data?	5
Jak se na cédéčko ukládá zvuk?	6
Co potřebujete k přehrávání a čtení cédéček	7
Co umožňuje zápis na cédéčka?	7
Proč mají vypalovačky buffer?	8
Jak zabránit chybám při vypalování	8
Jak se určuje rychlost mechanik CD-ROM a CD-RW?	9
Jak zacházet s cédéčkou?	10
Co je sektor?	12
Rozdíly mezi Mode 1 a Mode 2	12
Co je session a multisession?	13
TOC = obsah cédéčka	13
Co je stopa?	14
Jaký je rozdíl mezi track-at-once a disk-at-once?	14
Lead-in a lead-out: jak odlišit session?	15
Přepálení: vypalte na cédéčko ještě více	15
Image cédéčka	16
Layout cédéčka	16
Co znamenají tajemná slova ISO 9660 a Joliet?	17
<i>Co je logický formát</i>	17
<i>Co je ISO 9660 a Joliet?</i>	17
Packet-writing: jak použít cédéčko jako disketu	18

Část druhá:

Easy CD Creator 5.3 Platinum

21

Jak upgradovat Creator	22
Čeština (slovenština) v Creatoru?	24
Jak nainstalovat Creator	26
Project Selector	31
Hardwarové požadavky pro běh Creatoru	33
Základní ovládání Creatoru	34
<i>Jak vypadá Creator</i>	34
<i>Způsoby zobrazení souborů a složek</i>	38
<i>Jak přidávat data do layoutu</i>	40
<i>Další „drobná“ nastavení</i>	42
Jak vypálit datové cedéčko	43
<i>Jak nastavit logický formát vypalovaného cedéčka</i>	45
<i>Jak vytvořit cedéčko s více session</i>	47
Jak vypálit hudební cedéčko	49
<i>Jak přidat do hudebního layoutu písničky z cedéčka</i>	50
<i>CD-Text: pojmenujte si cedéčko i písničky</i>	53
<i>Písničkové efekty</i>	54
Jak vypálit cedéčko	55
Jak vytvořit MP3 cedéčko	60
Jak vypálit kombinované cedéčko	61
Jak vypálit bootovací cedéčko	64
Jak zjistit informace o cedéčku a o mechanice	66
Jak uzavřít otevřenou session nebo celé cedéčko	69
Jak smazat cedéčko (CD-RW) z Creatoru	70
Jak „vypálit“ cedéčko do image souboru a naopak	72
Jak zkopírovat z cedéčka hudební stopy na disk	73

Část třetí:

Kopírování pomocí programu CD Copier 77

Část čtvrtá:**DirectCD Format Utility** **81**

Jak smazat cédéčko	82
Jak připravit cédéčko pro práci s DirectCD	82
Jak pracovat s cédéčkem po naformátování	84

Část pátá:**Vytvořte si video cédéčko pomocí Video CD Creatoru** **87**

Stručně o formátu Video CD	87
<i>Jaké parametry musí mít video</i>	87
Vytvoření video cédéčka pomocí průvodce	88
Vytvoření VideoCD bez průvodce	99

Rejstřík **101**
