

Obsah

Úvod	iii
Přehled operačního systému Atari ST	1
GEMDOS	1
GEM VDI	2
GEM AES	3
Metody volání funkcí TOS	6
Reference TOS	12
BIOS	12
XBIOS	15
GEMDOS	22
LineA	30
GEM VDI	36
Řídící funkce	36
Výstupní funkce	38
Atributové funkce	41
Rastrové operace	45
Vstupní funkce	47
Dotazovací funkce	50
Escape funkce	53
GEM AES	58
Appl-knihovna	58
Evtnt-knihovna	60
Menu-knihovna	63
Objc-knihovna	65
Form-knihovna	69
Graf-knihovna	72
Scrp-knihovna	74
Fsel-knihovna	75
Wind-knihovna	75
Rsrc-knihovna	78
Shel-knihovna	80
Xgrf-knihovna	81
Přílohy	A
Obsazení adresového prostoru	A
Vyjímkové vektory procesoru MC68000	A
Vektory přerušení MFP68901	B
Stav procesoru	B
Systémové proměnné	B
MMU	E
SHIFTER	E
BLITTER	E
DMA-Controller	F
Zvukový generátor AY-3-8910	G
MFP MC68901	G
FPP MC68881	J
ACIA MC6850 (klávesnice)	J
ACIA MC6850 (MIDI)	K
Realtime clock RP5C15	K

Start systému a obsluha přerušení.....	L
Tabulky a struktury	N
Řídící kódy emulátoru terminálu VT52.....	N
Chybová hlášení TOS	O
Základní stránka programu.....	P
Kódy kláves.....	P
Organizace obrazové paměti	Q
Formát diskety TOS.....	R
Organizace přídavné paměti ROM.....	S
Hlavička fontu.....	T
Hlavička metasouboru.....	T
Obrazová data.....	T
Terminologické poznámky.....	V
Rejstřík.....	Y