

OSCILOSKOP AGILENT DSO3062A **Obsah**

<b>1. Charakteristika .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Vybrané technické údaje.....</b>	<b>3</b>
2.1. Vertikální kanály .....	3
2.2. Časová základna .....	4
2.3. Zobrazení .....	4
2.4. Obecné .....	5
<b>3. Princip činnosti .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Systém ovládání .....</b>	<b>8</b>
<b>5. Vzhled a ovládací prvky .....</b>	<b>9</b>
5.1 Skupina Vertical .....	10
5.2 Skupina Horizontal.....	11
5.3. Skupina Trigger .....	12
5.4. Skupina Waveform.....	12
5.5. Skupina Run Control.....	12
5.6. Skupina Measure .....	13
<b>6. Příslušenství.....</b>	<b>13</b>
<b>7. Přehled menu .....</b>	<b>14</b>
CH1 .....	14
CH2 .....	14
Math .....	14
Cursors .....	15
Measure .....	15
Mode/Coupling .....	15
Acquire .....	16
Display .....	16
Ref .....	16
Main/Delayed .....	17
Save/Recall .....	17
Utility .....	17
<b>8. Zvláštnosti při používání osciloskopu .....</b>	<b>18</b>
8.1. Používání referenčního průběhu .....	18
8.2. Použití matematických funkcí .....	18
8.3. Použití FFT .....	18
8.4. Automatická měření s DSO 3000 .....	19
8.5. Měření napět'ových parametrů .....	19
8.6. Měření časových parametrů .....	20
8.7. Použití kurzorů (ukazatelů) .....	22
8.8. Ukládání a vkládání dat s DSO 3000.....	22
8.9. Použití USB Host modulu N2865A.....	23
8.10. Komunikace s DSO.....	25
8.11. Použití programu 3000 Series Scope Connect Software.....	27
<b>9. Doplnky návodů k LC .....</b>	<b>28</b>